




מתאם	זגב אחור	מגב נהג	מגב נוסע	שנת ייצור	דגם הרכב
אודי					
F210		22"	20"	1990>1994	100
F210	16"	22"	22"	1991>1995	80 / Avant
F218		26"	16"		A1
F211		26"	19"	2012>	A3
F210	15"	21"	19"	1996>2003	A3
		24"	18"	2008>	קבריולט A3
F211		24"	19"	2004>	A3/Sportback
F217		24"	20"	2012>	A4
F210	15"	21"	21"	1994>2001	A4 Avant
F217		24"	20"	2007	A5
F218		24"	20"	2008-2013	A5
F210		22"	22"	1994<2001	A6
F214		22"	22"	2004>	A6
		26"	20"	2010>	A7
F218		25	21	2011-2014	A7
		24"	24"	2008-2012	A8
F211		28"	20"	2012>	A8
F210		22"	21"	1994>2002	A8
		24"	20"	2011>	Q3
F217/18		24"	20"	2009>	Q5
F211		26"	26"	2006>	Q7
F214		24"	22"	2007>	R8
F218		24"	20"	2009-2015	A4L
F218		24	21	2012-2013	Q3
F218		26	21	2012-2015	A6L
F218		26	21	2013	S6
F218		26	21	2013	S7
F218		24	20	2014	SQ5
F218		26	21	2014	RS7
F218		24	20		B8
F218		26	18		S3
F210		22"	21"	1998>2003	קופה TT
F211		22"	22"	2007>	רוסטאר TT

אופל					
F210	20"	24"	18"	2008>	אינסיגניה
F210		24"	18"	2009>	אינסיגניה ספורט
F210		24"	16"	2006>	אנטרה
F210		20"	19"	1997>2005	אסטרה
		20"	18"	2005>2009	אסטרה
F217		28"	24"	2011>	אסטרה
F210	18"	18"	18"	1991>1998	אסטרה
F210	16"	20"	19"	2000>2005	אסטרה קופה
F210		24"	19"	2001>2008	וקטרה C/SW
F210		24"	24"	1999>2005	זפירה
F211		28"	22"	2005>	זפירה
F210		20"	18"	2004>	טיגרה טווין טופ
F212/13		26"	14"	2012>	מוקה
F210		24"	24"	2003>2010	מריבה
F217		28"	22"	2010>	מריבה
F210		20"	18"	2000>2006	קורסה C
F211		26"	16"	2006>	קורסה D
אינפיניטי					
F210		23	17	-2015	QX50
F210		24	19	2015	QX70
F210		24	19	2015	QX80
F210		26	17	2015	QX60
F210		23	14	2015	EXQ
F210		26	19	2015	Q70L
F210		26	17	2015	Q50L
F210		22"	20"	2006>	FX
איסוזו					
F210		22"	19"	2002>	D-Max
F210		18"	18"	ALL	איפון
F210		20"	20"	1992>2004	טרופר
F210		19"	19"	2001-2004	רודאו

אלפא רומאו						
F210		22"	19"	1997>2000	145/146	
F210		20"	20"	1994>1997	145/146	
F212/13		22"	16"	2005>	147	
F210		22"	20"	1997>2005	156/cross/sport W	
F212/13		22"	18"	2005>	159 e Sport W	
F210		21"	21"	1992>1998	164	
F210		21"	19"	1998>2007	166	
F210		22"	16"	2003>2005	GT	
F212/13		22"	16"	2005>	GT	
F212/13		22"	18"	2006>	בררה	
F217		22"	18"	2010>	ג'ולייטה	
F211		26"	16"	2008>	מיטו	
ב.מ.וו						
F211		24	19	2013-2014	328Li	
F211		24"	19"	2009>	X1(E84)	
F210		22"	20"	2004>	X3 (E83)	
F210		24"	22"	1999>2006	X5 (E53)	
F212/13	15"	24"	20"	2006>	X5 (E70)	
F210		24	20	2014	X5	
F212/13	15"	24"	20"	2006>	X5(E70)X6(E71)	
F210	12"	20"	20"	1995>2002	Z3 (E36/7)/Z3 coupé (E36/8)	
F210		22"	20"	2002>2007	Z4 (E85) / Z4 coupé (E86)	
F211		20"	20"	2004>	סדרה 1 (E81/E82/E88/E87)	
F210		22"	20"	1998>2005	סדרה 3 (E 46)	
F211		24"	19"	2009>	סדרה 3 (E90)	
F210	18"	20"	20"	1994>2000	סדרה 3 (E 36)Compact	
F212/13		26"	18"	2010>	סדרה 5 (F10)	
F211		24"	22"	2003>2010	סדרה 6/5 (E 60-61-63-64)	
F211		24"	22"	2004>	סדרה 6 (E63-E64)Cabrio	
F212/13		26"	18"	2008>	סדרה 7 (F01)	
F210		24"	24"	1994>2008	סדרה 7 (E38-E65-E66)	
F211		24"	22"	2004>	סדרה M (E 60-E 63)	
F210		21"	20"	1992>1999	סדרה M /cabrio/coupè (E 36)	

ביואיק					
F210		24	18	2009-2015	REGAL
F210		24	18	2014-2016	ENVISION
F210		24	16	2015	VERANO
F217		26	14	-2015	Leon cora
F217		26	14	2013-2016	Enclave
גיפ					Jeep
F210		26	18	2014-2015	TRAIL HAWK
F210		20"	20"	1991>1999	גרנד צ'ירוקי
F210		21"	21"	1999>	גרנד צ'ירוקי
F210		21	21	2014	גרנד צ'ירוקי
F210		22	21	2015	גרנד צ'ירוקי
F210		15"	15"	2007>	וורנגלר
F210		18"	18"	2005>	ליברטי
F210		21"	21"	2006>	פטריוט
F210		21	20	2015	פטריוט
F210		19"	19"	2001>2007	צ'ירוקי
F210		18"	18"	2005>	קומנדור
F210		22"	20"	2006>	קומפס
גריטוול					
F210		20"	19"	2007>	הובר
דודג'					DODGE
F210		24"	22"	2007>	אוונגר
F210		24"	18"	2008>	ג'רני
F210		19"	19"	2007>	ניטרו
F210		24"	16"	2006>	קליבר
F210		22"	22"	2008>	ראם
דייהו					
F210		19"	19"	1995>	אספרו
F210	19"	20"	20"	1998>	לנוס
F210	13"	21"	15"	1998>2005	מאטיס
F210	15"	20"	20"	1997>1999	נובירה
F210	15"	22"	19"	1999>2003	נובירה .s.w
F210		18"	18"	1994>	סופר רייסר
F210		18"	18"	1994>	רייסר

דייהטסו 					
F210		21"	14"	2001>2006	YRV
F210		18"	18"	1995>2000	אפלאאז
F210		22"	19"	1997>2000	גרנד מוב
F210		21"	18"	2006>	טריוס
F210		20"	14"	1997>2005	טריוס
F210		20"	19"	2006>	מטריה
F210	13"	20"	18"	1998>2004	סיריון
F210		20"	16"	2004>	סיריון
F210		19"	16"	1993>2000	שרייד-ק3/5
האמר 					
F210		15"	15"	2004>2006	H2 e H3
הונדה 					
F210		26	14	2015	Stepwgn
F210		26"	16"	2007>	CR-V
F210		19"	19"	1995>2002	CR-V
F210		21"	20"	2002>2006	CR-V
F210		26	16	2012-2016	CR-V
F210		26"	20"	2010>	CRZ
F210		26"	18"	2005>	FR-V
F210	16"	20"	18"	1998>2009	HRV / אינסייט
F210	16"	20"	18"	2000>2009	אינסייט
F210		26"	16"	2009>	אינסייט
F210		24"	22"	2008>	אקורד
F210		26"	16"	2003>2008	אקורד
F210		28	19	2015	אקורד
F210		22"	19"	1990>2003	אקורד ק4
F210		26	19	2014	אקורד 9
F210		21"	16"	2002>2008	ג'ז
F210		26"	14"	2008>	ג'ז
F210		20"	19"	1996>2004	לג'נד
F210		24"	14"	2001>	סטרים
F210		28"	22"	2006>	סיוויק
F210	15"	20"	18"	1995>2001	סיוויק
F210		24"	15"	2001>2005	סיוויק
F210		21"	19"	2001>2006	סיוויק ק4 קופה
F210		26"	22"	2005>	סיוויק ק4
F210		28"	22"	2006>2007	סיוויק היברידי


F210		26"	22"	2008>	סיוויק היבריד
F210	18"	20"	18"	1994>2001	סיוויק פאסטבק האצ'בק
F210		20"	18"	1992>2000	סיוויק קופה
וולוו					
F210	14"	20"	20"	1990>1995	940
F210	14"	21"	21"	1990>1994	960
F210	16"	21"	21"	1991>1998	850 S.W.
F217		26"	20"	2006>	C30
F217		26"	19"	2006>	קבריולט C70
F210		21"	21"	1998>2006	קבריולט/C70
F212/13		26"	20"	2003>2005	S40
F217		26"	20"	2005>	S40
F210	16"	21"	20"	1995>2004	S40 / V40
F210		24"	21"	2000>2004	S60
F211		24"	21"	2004>2010	S60
F217		26"	20"	2010>	S60
F210		21"	21"	1997>2000	S70
F210		24"	21"	1998>2004	S80
F211		24"	21"	2004>2006	S80
F217		26"	20"	2006>	S80
F210	16"	21"	21"	1997>2000	S90/V70
F210	16"	21"	20"	1995>2004	V40
F212/13		26"	20"	2004>2005	V50
F217		26"	20"	2005>	V50
F217		26"	20"	2011>	V60
F217		26"	20"	2016+	V60
F210	16"	21"	21"	1997>2003	V70
F211		24"	21"	2004>2007	V70
F217		26"	20"	2007>	V70
F210	14"	21"	21"	1997>1998	V90
F217		26"	20"	2009>	XC60
F210	16"	24"	21"	2002>2004	XC70
F211	16"	24"	21"	2004>2007	XC70
F217		26"	20"	2007>	XC70
F211		24"	21"	2004>	XC90
F210		24"	21"	2002>2004	XC90



טויוטה




F210		26	14	2014-2015	LEVIN
F210		22"	20"	2012>	GT86
F210		20"	19"	1999>2005	קבריולט MR 2
F210		26"	16"	2006>	אאוריס
F210	20"	21"	18"	1997>2003	אאונסיס
F210		24"	16"	2003>2008	אאונסיס W.
F210		26"	16"	2001>	אאונסיס ורסו
F210		26"	16"	2009>	אאונסיס
F210		24"	14"	2009>	אורבן קרוזר
F210		26"	מגב בודד	2005>	אייגו
F210		26"	20"	2012>	היילנדר
F210		22"	20"	2005>	היילקס
F210		18"	18"	1998>2002	היילקס
F210		26"	16"	2009>	וורסו
F210		21"	16"	1999>2005	יאריס
F210		24"	14"	2005>	יאריס
F210		28"	מגב בודד	2011	יאריס
F210		24	14	2014	יאריס
F210		24	21	2015	יאריס
F210	16"	22"	16"	1999>2005	יאריס וורסו
F210		26"	20"	2009>	לנד קרוזר
F210	14"	18"	18"	1990>1998	לנד קרוזר 80 (J8)
F210		19"	18"	1996>	לנד קרוזר 90 (J9)
F210	18"	22"	21"	2002>	לנד קרוזר J12
F210		24"	22"	2007>	לנד קרוזר V8
F210		26"	20"	2010>	סיאנה
F210		28"	מגב בודד	2011>	ספייס ורסו
F210	16"	28"	18"	2000>2006	פריוויה
F210		24"	16"	1997>2003	פריוס
F210	16"	26"	16"	2003>	פריוס
F210		22"	19"	2000>	קורולה
F210		26"	14"	2006>	קורולה
F210	14"	20"	18"	1997>2001	קורולה וואגון
F210		22"	18"	2001>	קורולה ראנקס
F210		24"	19"	2001>2006	קמרי
F210		24"	20"	2006>	קמרי
F210	13"	21"	18"	1991>1996	קמרי וואגון
F210	20"	21"	18"	1992>1997	קרינה E

F210		24"	16"	2005>	ראב 4
F210		24"	19"	2000<2005	ראב 4
F210	14"	20"	18"	1994>2000	ראב 4
F210		26	16	2016	ראב 4
יגואר					
F210		22"	22"	1998>2002	S-Type
F210		22	21	-2015	F-TYPE
F217		24"	19"	2008>	XF
F210		21"	21"	1999>	XK 8
F210		22"	19"	2001>	X-Type e SW
F210		24"	20"	2010>	X4R
F210		24"	18"	2004>2009	XJ
יונדאי					
F210	16"	26"	20"	1997>2007	H-1
F210		18"	18"	2005>	H100
F210		22"	16"	2008>	i10
F210		24"	16"	2009>	i20
F210		26"	16"	2011>	i25
F217		24"	18"	2012	i30
F217		24"	18"	2007>2010	i30 - i30 CW
F210		26"	14"	2011>	i35
F210		26"	16"	2012	i40
F210		24"	20	2009-2011	i800
F210		24"	16"	2010>	ix35
F210	13"	20"	16"	1997>2003	אטוס
F210	20"	20"	18"	1990>2000	אלנטרה
F210		24	18	-2015	אלנטרה
F210		20"	18"	1995>2006	אקסנט
F210		22"	16"	2006>	אקסנט
F210	14"	22"	14"	2002>	גטס
F210		18"	18"	1998>	גלופר
F210		26"	18"	2011>	וולוסטאר
F210		24"	16"	2004>	טוסון
F210		22"	20"	2001>	טראקאן
F210	20"	20"	18"	1990>2000	לנטרה/sw/pony
F210	14"	22"	16"	2001>	מטריקס
F210		22"	20"	2001>2004	סונטה
F210	13"	22"	20"	1999>2005	סנטה פה
F210		24"	18"	2005>	סנטה פה

F210		26	14	2013-2015	סנטה פה
F210	20"	22"	18"	1996>	קופה
לאדה					
F210		20"	20"	2002>	ניבה
לנד רובר					
F210	13"	13"	13"	1990>	דיפנדר
F210		22"	21"	2004>	דסיקברי III/IV
F210		22	22	2015	Discovery 4
F210		26	20	2015	Discovery 4
F210		22"	21"	1997>2007	פרילנדר I
F211	14"	24"	19"	2006>	פרילנדר II
F210		22"	22"	1994>2002	ריינג'רובר II
F210		22"	21"	2005>	ריינג'רובר ספורט
F210		24	20	2015	Range rover
לנצ'יה					
F210		24"	16"	2003>	אפסילון
F210	18"	21"	19"	1993>1999	דלתא
F217		24"	18"	2008>	דלתא
F210	16"	26"	20"	1994>2002	זטה
F210		22"	16"	2004>2005	מוסו
F217		22"	15"	2007>	מוסו
לקסוס					
F210		26"	18"	2011>	CT
F210		26	18	2016	ES250
F210		26	18	2016	ES300H
F210		24"	20"	1997>2005	GS
F210		26"	18"	2011>	GS/ES
F210		26"	20"	2012>	GX
F210		22"	20"	2005>	IS
F210		24"	16"	2000>2006	LS
F210		26"	22"	2003>	RX
F210	16"	24"	21"	1998>2003	RX

מזדה					
F210		24"	14"	2007>	2
F210		24"	16"	2003>2007	2
F212/13		21"	19"	2003>2008	3
F210		24"	19"	2008>	3
F210		26"	16"	2005>	5
F210	20"	24"	16"	2007>	6
F210	20"	22"	19"	2002>2007	6
F210		19"	19"	1995-1998	121
F210		21"	18"	1998>2003	323
F210		21"	18"	1997>1999	626 / SW
F210	20"	21"	18"	1999>2002	פאסטבק 626
F210		18"	18"	1996>2006	B סדרה/BT-50
F210		24"	18"	2012>	CX5
F210		26"	16"	2006>	CX-7
F210		26"	16"	2006>	CX-9
F210		24"	24"	1999>2004	MPV
F210	20"	21"	18"	1991>1999	MX-3
F210		18"	18"	1993>	MX-5
F210	18"	20"	20"	1993>1996	קופה RX-7
F210		20"	18"	2003>	RX-8
F210		20"	16"	2001>2003	דמיו
F210		19"	19"	2001>	טריביוט
F210	13"	24"	16"	1999>2005	פרמסי
F210		22"	18"	1995>2002	קסודוס 9
מיני					
F210	18"	18"	18"	2001>	קופה קיפר
MG					
F218		24	18	2015	MG6
מיצובישי					
F210		24"	22"	2012>	ASX
F210		18"	18"	1988>1996	L300
F210		21"	19"	2004>2007	אאוטלנדר
F210		24"	22"	2007>	אאוטלנדר
F210		26"	18"	2012>	אאוטלנדר
F210		21"	18"	1996>2003	גאלאנט
F210	22"	21"	19"	1992>1996	גאלאנט p3/5.
F210		26"	22"	2004>	גרנדיס
F210		22"	18"	2005>	האנטר

F210	22"	21"	20"	1995>2003	כריזמה 3/5.
F210		24"	16"	2007>	לנסר
F210		21"	19"	1995>2001	לנסר
F210		24"	18"	2000>	לנסר/SW
F210		22"	18"	1997>2006	מגנום
F210		22"	18"	1993>2000	סופר לנסר
F210		22"	18"	1992<2000	ספייס וואגון
F210	16"	20"	20"	2000<2006	פג'רו
F210		19"	19"	1990<2000	פג'רו
F210		22"	20"	2006>	פג'רו
F210	13"	20"	20"	1996>	פג'רו ספורט
F210		21"	19"	1995>2003	קולט
מרצדס					
F210		24"	בודד	ALL	190E
F212/13		26"	26"	2000>	CL
F212/13		22"	19"	2012>	CLASS C
F210	13"	26"	24"	1997>2004	Classe A
F211		26"	22"	2005>	Classe B
F210		24"	מגב בודד	1993>2000	Classe C (W202)
*		22"	22"	2003>2007	Classe C (W203)
F210		24"	21"	2000>2003	Classe C (W203)
F212/13		24"	24"	2007>	Classe C (W204)
*		22"	22"	2003>2008	Classe C Sportcoupé (W203)
F210		24"	21"	2001>2003	Classe C sportcoupé (W203)
F210		24"	מגב בודד	1992>1995	Classe E (W124)
F210		26"	מגב בודד	1995>2003	Classe E (W210)
F212/13		26"	26"	2002>	Classe E (W211)
F212/13		24"	24"	2008>	Classe E (W212)
F211		28"	21"	2006>	Classe GL(164)
F212/13		22"	18"	2008>	Classe GLK (204)
F210	16"	22"	21"	1998>2005	Classe ML (163)
F211		28"	21"	2005>	Classe ML(164)
F211		28"	21"	2006>	Classe R(251)
F212/13		26"	26"	2000>2005	Classe S (220)
*		22"	22"	2002>	CLC/CLK/קבריולט (C209)
F210		24"	מגב בודד	1997>2002	CLK(C208)
F217		26"	24"	2011>	M/ML
F217		26	24	2012-2016	ML350
F212/13		26"	26"	2001>	SL (230)

F210		22"	21"	1996>2004	SLK
F212/13		26"	26"	2004>	SLR
F211	16"	28"	26"	2005>	ויאנו (post.diviso)
F211		28"	26"	2005>	ויטו
F211		23	21	2010-2016	SMART
F211	16"	26"	24"	2006>	ספרינטר
F210		24"	21"	1995>2006	ספרינטר
ניסן					
F210		21	14	2015	R30
F210	18"	20"	18"	2003>	קבריוולט/קופה Z 350
F210		22"	16"	2009>	NV200
F210	21"	21"	20"	1996>2001	Primera 4/5p
F210	16"	24"	16"	2001>2007	X-Trail
F210		24"	16"	2007>	X-Trail
F210		22"	16"	2000>2006	אלמרה
F210		21"	19"	1995>2000	אלמרה
F210		22"	16"	2010>	ג'וק
F210		20"	20"	2004>	ווינר
F210		26"	14"	2006>	טידה
F210		21"	20"	1996>2006	טראנו II
F210		26"	18"	2004>	מורנו
F210		26	18	2015	מורנו
F210	18"	20"	18"	1992>2002	מיקרה
F210		21"	18"	2002>2005	מיקרה - CC
F210		21"	21"	1994>2000	מקסימה QX
F210		26"	18"	2000>2006	מקסימה QX
F210		24"	19"	2005>	נבארה/פאטפינדר
F210		24"	14"	2006>	נואט
F210	13"	21"	19"	1990>2000	סאני W
F210		22"	16"	2001>2005	סרנה
F210	16"	24"	24"	1992<2001	סרנה/ונטה קארגו
F210		24"	18"	2012>	פטרול
F210		24	19	2015	פטרול
F210	14"	20"	20"	1997>	פטרול GR
F210		26"	18"	2001>	פרימרה 4/5p/W
F210	15"	21"	19"	1990>1997	פרימרה וואגון
F210		26"	18"	2001>	פרימרה וואגון
F211		24"	16"	2007>	קשקאי/קשקאי+2

סאב 					
F210	20"	21"	20"	1998>2003	קופה/קבריולט/93
F210		22"	22"	2003>	קבריולט 9-3
F216		24"	22"	2007>2010	9-5 / 9-5 S.W.
סאן יאנג 					
F210		21"	19"	2006>	אקטיון
F210		20"	18"	1993>2005	מוסו
F210		18"	18"	1996>2005	קורנדו
F210		22"	19"	2005>	קיריון
F210	14"	20"	20"	2002>	רקסטון
סובארו 					
F210		24"	16"	2007>2011	
F210		22"	18"	2003>	B4
F210		24"	18"	2004>2009	B4
F210		26"	19"	2010>	B4
		22"	20"	2012>	BRZ
F210		18"	18"	1978>1993	LIONA
F210		26"	16"	2012>	VX
F210	15"	21"	18"	1993>2000	אימפרזה 4p/S.W.
F210	15"	22"	18"	2000>2007	אימפרזה אאוטבק SW
F210	15"	18"	18"	1995>	ג'סטי
F210		26"	20"	2008>	טרביקה B9
F210	15"	21"	19"	1994>1998	לגאסי S.W.
F210	15"	22"	20"	1998>2007	לגאסי אאוטבק SW
F210		24"	18"	2007>	לגאסי אאוטבק SW
F210	15"	21"	19"	1997>2007	פורסטר
F210		24"	18"	2008>	פרסטר
סוזוקי 					
F210		26"	14"	2006>	SX4
F210	13"	20"	18"	2000>2006	Wagon R+
F210		18"	18"	2000>2007	איגניס
F210		22"	14"	2009>	אלטו
F210	13"	18"	16"	2002>2006	אלטו
F210	15"	20"	18"	1995>2005	בלאנו 4/5p
F210		16"	16"	1998>2008	ג'מיני
F210	15"	19"	19"	1998>	גרנד ויטרה
F210		22"	19"	2001>2007	ליאנה
F210	15"	21"	18"	1996>2004	סוויפט 3/4/5p

F210		21"	18"	2004>	סוויפט 3/5.
F210		20"	18"	1991>1995	סוויפט 4.
F210		22"	16"	2008>	ספלאש
F210		16"	16"	1999>2009	קארי
F210		24"	20"	2011>	קזישי
סיאט					
F210	13"	21"	19"	1993>2008	איביזה
F217		24"	16"	2010>	איביזה ST
F217		24"	16"	2008>	איביזה ספורט קופה
F210		22"	18"	ALL	אינקה טנדר
F212/13	16"	28"	28"	2001>	אלהמברה
F214		26"	26"	2004>	אלטאה
F210		21"	19"	1999>2004	טולדו
F214		26"	26"	2004>	טולדו
F210		21"	19"	1998>2006	לאון
F211		26"	26"	2005>	לאון
F217		24"	16"	2012	מי
F210		21"	19"	1997>	קורדובה
סיטרואן					
F210		22"	22"	1990>1999	AX
F210	20"	20"	20"	1987>1993	BX
F210		26"	מגב בודד	2005>	C1
F210		24"	18"	2003>	C2
F216		26"	16"	2009>	C3
F217		24"	16"	2009>	פיקסו C3
F210		24	16	2015	C3-XR
F210		24	16	2015	C-ELYAEE
F211		28"	24"	2004>	קופה C4/C4
F211		28"	26"	2011>	קופה C4/C4
F210		24	21	2015	C4 AIRCROSS
F210		30	26	2015	C4
F217		30	26	2016+	C4
F217		32	30	2015	Grand C4 Picasso
F210		26"	19"	2003	C5
F211		28"	22"	2008>	C5-C5 Tourer
F212/13		28"	28"	2005>	C6
F210		26"	26"	2005>	C8
F210		24"	21"	2007>	קרזר-C
F216		24"	16"	2010>	DS3

F210	14"	22"	מגב בודד	1993>	ZX Break
F210		24"	20"	2012>	אייר קרוס
F217		26"	16"	2008>	ברלינגו
F210	16"	22"	21"	1996>2008	ברלינגו (.port. post)
F210		28"	20"	2007>	ג'אמפי
F210		26"	20"	1995>	ג'אמפי
F210		22"	21"	1994>2006	ג'אמפר
F217		26"	21"	2006>	ג'אמפר
F216		26"	19"	2008>	נמו
F210		20"	18"	1999>2003	סקסו
F210		24"	20"	1993>2001	קסנטיה
F210		22"	20"	1997>	קסרה
F212/13		26"	26"	2005>	קסרה פיקאסו
סמארט					
F210	13"	21"	21"	2004>2007	פוארטו קבריולט קופה
F211		24"	21"	2007>	פוארטו קבריולט קופה
F210	13"	21"	21"	1998>2004	קופה
F210		20"	18"	2003>2005	רואדסטאר
סקודה					
F210	14"	21"	19"	1996>	אוקטביה
F212/13	16"	24"	19"	2004>	SW אוקטביה
F218		24	18	2015	Octavia
F217		24"	19"	2009>	ייטי
F217		24	19	2013-2015	ייטי
F212/13		22"	19"	2001>2004	סופרב
F217		24"	18"	2008>	סופרב
F210		21"	20"	2004>2008	סופרב
F217		24	18	2015	סופרב
F218		26	18	2016+	סופרב
		24"	16"	2012>	סיטיגו
F217		24	16	2015	ספייסבק
F217		25	16	2015	Fabia
F210	14"	21"	19"	1999>2007	SW/ פביה
F217	16"	21"	21"	2007>	.S.W פביה
F210	16"	18"	18"	1994>1998	פייבוריט
F210	16"	20"	20"	1994>2001	SW פליסיה/פליסיה
F217		21"	21"	2006>	רומסטאר
F217		24	16	2015	רפיד

פולקסוואגן



F210		24"	21"	1996>2006	LT
F212/13		24"	16"	2012>	UP
F217		24"	19"	2006>	איוס
F210		24"	24"	2012>	אמארוק
F210	15"	21"	19"	1998>2002	בורה/בורה וריאנט
F217		22	19	2011-2016	בורה
F210		21"	19"	1992>1999	ג'טה
F212/13		24"	19"	2005-2006	ג'טה
F210	16"	16"	16"	1974>1983	גולף I/II
F210	13"	21"	19"	1991>1997	גולף III
F212/13	15"	21"	18"	2002>2006	גולף IV Vari
F212/13		24"	19"	2003>2005	גולף V
F217		24"	19"	2005>2008	גולף V
F218		26	18	2015-2016	גולף 7
F212/13		28"	28"	2005>2008	גולף פלוס
F210		21"	21"	1998>	חיפושית חדשה
F212/13		26"	26"	2002>	טוארג
F217		24"	18"	2007>	טוראן (mov. parall)
F217		24"	21"	2007>	טיגואן
F210	16"	18"	18"	1979>1992	טרנספורטר T3
F210	16"	21"	21"	1990>2003	טרנספורטר T4
F212/13	16"	24"	24"	2003>2009	טרנספורטר T5
F210		24"	22"	2009>	טרנספורטר T5
F210	16"	21"	21"	1990>2003	מולטיוואן T4
F212/13		24"	24"	2003>	מולטיוואן T5
F217		24	16	2015	סנטנה
F218		24	16	2016+	סנטנה
F212/13		22"	19"	2001>2005	פאסאט
F217		24"	19"	2005>	פאסאט
F217		24"	19"	2008>	פאסאט CC
F212/13	15"	22"	19"	2001>2005	פאסאט וריאנט
F212/13		21"	19"	2001>2005	פולו
F210		21"	19"	1994>2001	פולו
F217		21"	19"	2005>	פולו
F218		24	16	2009-2016	פולו חדש
F210		20"	18"	1990>1994	פולו קלאסיק
F212/13	16"	24"	18"	2004>2006	קאדי
F210	18"	21"	18"	1995>2003	קאדי

F217		24"	18"	2006>	קאדי
F210		24"	22"	2009>	קליפורניה/קאראבל T5
F212/13		24"	24"	2003>2009	קליפורניה/קאראבל T6
F211		26"	24"	2006>	קראפטר
F217		24"	19"	2008>	שירוקו
F217		24	20	2015	LAMANDO
F217		21	19	2015	Cross Lavida
פורד					
F210		22"	22"	2005>	F350
F217	14"	28"	26"	2006>2008	S-Max
F217		28"	26"	2008>	S-Max
F210		26"	20"	2006>	אדג'
F210		22"	22"	1986>1997	אירוסטר
F210	20"	20"	18"	1990>2000	אסקורט
F217		24	19	2015	אסקורט
F210	13"	18"	18"	>1990	אסקורט S.W.
F210		22"	22"	1995>	אקולין / E350
F210		18"	18"	2005>2010	אקספלורר
F211		26"	22"	2011>	אקספלורר
F212/13	16"	28"	28"	2001>2006	גלקסי
F217		28"	26"	2008>	גלקסי
F210		24"	20"	2001>2002	טאורוס
F210	14"	22"	21"	1991>2000	טרנזיט
F210	18"	28"	24"	2000>	טרנזיט
F210	16"	28"	24"	2006>	(port.post.diviso)
F210		28"	24"	2000>2006	טרנזיט טורנאו
F210	18"	28"	24"	2006>	טרנזיט טורנאו
F210	22"	21"	20"	1993>2000	מונדאו 5p O/I
F210	20"	21"	20"	1996>2000	מונדאו 4p II.
F210	19"	22"	20"	2000>2007	מונדאו III
F210		22"	20"	2000>2007	מונדאו s.w. III.
F217		26"	19"	2007>	מונדאו IV
F211		27	27	2013-2016	מונדאו חדש
F210		22"	20"	ALL	מוסטנג
F212/13		26"	16"	2004>	פוקוס
F217		28	28	2012-2016	פוקוס
F212/13		26"	19"	2003>2007	פוקוס C-MAX
F212/13		26"	16"	2008>	פוקוס s.w.
F210		22"	16"	2001>2008	פיאטה

F210	16"	19"	19"	1989>2002	פיאסטה
F217		26"	16"	2008>	פיאסטה
F217		26	15	2009-2016	פיאסטה
F217		24"	16"	2012>	קוגה
F211		28	28	2013-2016	קוגה
F210	22"	19"	19"	1995>	קורייר
F210	13"	22"	20"	2002>	קונקט (post. diviso)
פורשה					
F210	15"	18"	16"	1993>1997	911
F210	22"	22"	21"	1997>2005	911 e GT2
F210		22"	21"	1996>	בוקסטר
F210		22"	21"	2005>2009	קאיימן
F212/13		26"	26"	2002>	קאייין
F210		22"	22"	1997>	קררה 2 (966)
F210		24"	21"	2009>	פנמרה
פיאט					
F217		24"	14"	2007>	500
F210		14	24	2015	500
F210		26	18	2015	Ottimo
F210		22"	20"	1995>2001	בראבה/ברוו
F217		24"	18"	2007>	ברוו
F210		19"	19"	1995>2005	ברצ'טה
F211		26"	16"	2005>	גרנדה פונטו
F217		24"	16"	2009>	דובלו
F210		22"	18"	2000>	דובלו
F210		22"	22"	1994>2006	דוקאטו
F217		26"	22"	2006>	דוקאטו
F210		24"	21"	1999>2005	מולטיפלה
F211		24"	22"	2006>	מולטיפלה
F210		22"	19"	1996>	מריאה
F210		26"	14"	2006>	סדיצ'י
F210		21"	18"	1999>	פונטו 3p/Van/5p
F211		26"	15"	2009>	פונטו Evo
F216		26"	19"	2008>	פיורינו
F210	14"	16"	16"	1980>1992	פנדה
F210		22"	16"	2003>	פנדה
F212/13		24"	16"	2005>	כרומה
F210	20"	20"	19"	1991>1996	כרומה
F210		18"	מגב בודד	1989>	אוונו

F216		26"	19"	2012>	קובו
F210		24"	16"	2012>	פנדה
פילי					
F210		20"	18"	1995>2005	106
F210		26"	מגב בודד	2005>	107
F210	18"	18"	18"	1987>1998	205
F210		26"	16"	1998>2009	206
F210		26"	16"	2000>2007	206 CC
F212/13		26"	16"	2006>	207 - 207 CC
F212/13		26"	16"	2007>	207 S.W.
F217		26"	16"	2012>	208
F210		22"	20"	1993>2003	306
F211		28"	24"	2003>2005	307 CC
F210		28"	26"	2000>2004	307-307S.W.
F211		28"	26"	2005>	307CC
F217		28"	26"	2008>	308
F217		24	18	2015	308
F210	13"	22"	22"	1987>	405 / SW
F210	18"	24"	22"	1995>2004	406 / SW
F212/13		28"	"28	2004>2011	407
F217		26"	"28	2012>	408
F217		24	18	2014	408
F217		28"	26"	2011>	508
F217		26	26	2010-2015	508
F210		26"	20"	2001>	607
F217		26	16	2015	2008
F217		28"	26"	2009>	3008
F217		32	27	-2015	3008
F210		24"	20"	2012>	4008
F217		28"	28"	2009>	5008
F217		26"	26"	2010>	RCZ
F210		22"	21"	1994>2006	בוקסר
F217		26"	16"	2008>	פרטנר
F210	16"	22"	21"	1996>2008	פרטנר (.port. post)
פרארי					
F210		20"	20"	1990>1994	348
F210		21"	20"	1995>	F355
F210		24"	21"	1999>	360 Modena

קאדליק 					
F210	13"	22"	21"	2003>	SRX
F217		26"	16"	2009>	SRX
F210		24	18	2015	CTS-V
F210		22	22	2015	ESCALADE
קיה 					
F210		24"	18"	2012>	אופטימה
F210		22"	18"	2000>	ג'וייס
F217		26"	14"	2009>	ונגה
F210		22"	20"	2000>2005	מג'נטיס
F210		24"	18"	2005>	מג'נטיס
F210		24"	20"	2008>	Sorento/סול
F210		24	20	2015	SOUL סול
F210	14"	24"	18"	2002>	סורנטו
F217		26"	14"	2012>	סיד
F217		24"	18"	2006>2009	סיד SW/Pro/סיד
F210	16"	20"	20"	1993>2004	ספורטג'
F210	13"	24"	16"	2004>	ספורטג'
F210		23	16	2015	ספורטג'
F210		24	18	2015	SPORTAGE R
F210		24"	16"	2004>	סראטו
F210		24"	19"	2008>	פורטה
F210		22"	16"	2004>	פיקנטו
F210		20"	18"	1997>	פרגיו
F210	15"	18"	18"	1990>2000	פרייד
F210		21"	19"	1997>	קלארוס
F210	16"	24"	24"	1998>	קרניבל
F210		26"	18"	2006>	קרניבל
F210	14"	24"	18"	1999>2002	קרנס
F210		26"	18"	2006>	קרנס
F210		22"	16"	2005>	ריו
F210		26"	16"	2011>	ריו
F210	13"	21"	18"	2000>2005	SW/ריו
F210		26	16	-2015	K4
F210		24	18	2011-2015	K5
F210		24	20	-2015	K9
F210		26	17	2015	VQ-R
F210		26	14	2015	SHUMA

קרייזלר					CHRYSLER
F210		22"	21"	2004>	300
F210		24	21	2015	300C
F210		22"	21"	2004>	300C e Touring
F210		24"	19"	1998>2004	300M
F210		25	20	2015	מיניוואן
F210		24	19	2015	JC Journey
F210	16"	21"	20"	2000>	קרוזר PT
F210		26"	20"	2007>	גרנד וויאג'ר
F210	16"	28"	28"	2001>	וויאג'ר
F210	18"	18"	18"	1996>2000	וויאג'ר
F210		22"	19"	1995>2003	נאון
F210		22"	21"	1995>2001	סטרטוס קבריולט
F210		22"	21"	2000>2006	סיברינג קבריולט
F210		24"	22"	2007>	סיברינג קבריולט
רובר					ROVER
F210	18"	18"	18"	2000>2005	25/200
F210	18"	20"	18"	1995>2005	סדרה 45/400
F210		22"	21"	1999>2005	75-75Tourer
F210		22"	20"	1993>2000	סדרה 600
F210	19"	20"	20"	1991>1999	סדרה 800
רנו					RENAULT
F216		26	14	2015	CAPTUP
F210	18"	20"	20"	1989>1996	19
F210	16"	18"	18"	1986>1997	אקספרס
F210		22"	22"	2012>	דסטר
F210		26"	מגב בודד	1993>2007	טווינגו I
F217		24"	16"	2007>	טווינגו II
F210	13"	24"	21"	2001>	טראפיק (port post)
F210		24"	20"	2001>2007	II/Grandtour
F216	19"	26"	16"	2007>	לגונה III
F210		22"	22"	2007>	לוגן
F210		26"	26"	2000>	מאסטר
F210		22"	20"	1996>2002	מגאן I
F210		24"	18"	2002>2006	מגאן II
F216		24"	18"	2006>2008	מגאן III
F216		24"	16"	2009>	מגאן III קופה
F210		24"	16"	1996>2003	סניק I

F216		26"	22"	2004>2009	סניק II
F216		24"	16"	2009>	פלואנס
F211		24"	19"	2008>	קולאוס
F210	14"	20"	19"	1997>2007	קנגו II (.con porta post)
F216		24"	22"	2008>	קנגו II (fiss. a spina)
שברולט					
F210		22"	16"	2008>	אוואו
F218		26	26	2015	אוואו
F210		22"	18"	2003>2010	אופטרה
F210		24"	19"	2010>	אורלנדו
F210		22"	20"	2003>2010	אימפלה
F210		22"	18"	1994>2004	אלרו
F210		18"	18"	1995>2000	אסטרו
F210		22"	20"	2006>	אפיקה
F210		22"	20"	2006>	אפיקה/אבנדה
F210		24"	24"	2005>2009	אפלנדר
F210		24"	18"	2003>	ויואנט
F210		24"	18"	2000>2005	טקומה
F210	16"	22"	22"	2001>	טריילבלייזר
F210		22"	22"	1996>	לומינה
F210		22"	14"	2005>	מטיז
F210		22"	18"	1997>2007	מליבו
F217		24"	19"	2008>	מליבו
F210		24	19	2011-2015	מליבו
F210		22"	22"	2003>	סוואנה
F211		22"	"22	2001>	סילברדו
F211		26"	15"	2011>	סניק
F210		22"	15"	2010>	ספארק
F210		22"	16"	1995>	קוואליר
F210		19"	19"	1991>1996	קורסיקה
F210		24"	16"	2006>	קפטיבה
F210		22"	22"	1991>	קפריס
F210		24"	18"	2009>	קרז
F210		24	18	2015	קרז